



WKC NEO

Nachrüstset Basis

Anleitung zur Montage



Mein Partner in der Wundversorgung

Videoanleitung zur Montage



Hier geht es lang zur Videoanleitung
www.draco.services/wkc-nachruestset



WKC NEO Nachrüstset

Basis-Set bestehend aus:

- 1 x** Top-Schild bestehend aus 4 x Top-Schild Einsätze
- 1 x** Magnetseitenfahnen-Set
- 1 x** 15er Set Acrylleiste inkl. Beschriftung
- 2 x** Acryldispenser (1x 2er Set)
- 1 x** Tray für WKCNEO mit 2 x Warenvorschüben
- 1 x** Tray für WKCNEO mit 1 x Warenvorschub
- 7 x** Regaltrenner für Trays, hoch



Schnellübersicht Montage Top-Schild-Set

4 Top-Schild-Einsätze

1. Schritt: Den alten Top-Schild-Einsatz nach oben aus der Halterung herauschieben
2. Schritt: Den neuen Top-Schild-Einsatz leicht biegen und wieder von oben einsetzen



Schnellübersicht Montage Magentische Seitenfahnen

1. Schritt: Die geklebten Seitenfahnen aus Plastik von der Seite lösen (lassen sich im ganzen abziehen) und eventuelle Kleberesete entfernen.
2. Schritt: Die magnetischen Teile der Seitenfahne auf der im 1. Schritt gereinigte Oberfläche anbringen. Bitte oben bündig an der Kante anfangen an der Kante anfangen.



Schnellübersicht Montage Warentrenner

Die Warentrenner können, je nach Platzbedarf, in die vorgesehenen Schiltzreihen im Tray eingesetzt werden.



Schnellübersicht Montage Regalboden

Den Regalboden schräg ansetzen, in die Schlitzreihe führen und einrasten lassen.



Schnellübersicht Montage Acryldispenser

Die Acryldispenser schräg ansetzen, in die Schlitzreihe führen und einrasten lassen.



Orientierungshilfe Bestückung



Pflastersortiment, Tapes & Idealbinden

Schlitzreihe	Artikel	Menge/PZN
2	DracoPlast Classic: 2 x Pflaster-Strips classic weiß: Pflaster-Strips	16 Packungen / 12749080 5 Packungen / 19280887
7	DracoPlast Classic: Fingerverband Waterproof: Fingerringen-Verband Soft: Rundpflaster	5 Packungen / 9920883 5 Packungen / 9513586 5 Packungen / 9513563
13	DracoPlast FingerFix Finger-Verband: 2,5 cm x 4,5 m gedehnt, blau, hautfarben, schwarz, rot	3 Packungen / 14296547 3 Packungen / 14296553 3 Packungen / 14296866 3 Packungen / 14296576
17	DracoPlast Classic weiß: Zuschnitt-Pflaster 4 cm x 1 m, 6 cm x 1 m, 8 cm x 1 m	5 Packungen / 19280870 5 Packungen / 19280864 5 Packungen / 19280858
23	DracoPlast Classic: Zuschnitt-Pflaster 4 cm x 1 m, 6 cm x 1 m, 8 cm x 1 m	5 Packungen / 9513534 5 Packungen / 9513540 5 Packungen / 9513557
31	Draco KinesiologieTape 5 cm x 5 m, türkis, schwarz, rot, pink	2 Packungen / 18108643 2 Packungen / 18108689 2 Packungen / 18108666 2 Packungen / 18108672
36	Draco SportTape 3,8 cm x 10 m, blau, weiß Draco SportTape 2 cm x 10 m, weiß, blau	2 Packungen / 1389017 2 Packungen / 00571429 3 Packungen / 1389069 3 Packungen / 2582443
42	Draco Idealbinde 6 cm x 5 m, 8 cm x 5 m, 10 cm x 5 m	6 Packungen / 3895256 6 Packungen / 3895262 6 Packungen / 3895279



Sterile Wundverbände

Schlitzreihe	Artikel	Menge/PZN
2	DracoPor soft Weiß, 3,8 cm x 3,8 cm	5 Packungen / 10713787
7	DracoPor waterproof Transparent, 3,8 cm x 3,8 cm	5 Packungen / 10713876
12	DracoPor soft Hautfarben, 3,8 cm x 3,8 cm	5 Packungen / 10713824
17	DracoPor soft Weiß, 5 cm x 7,2 cm	6 Packungen / 2027032
22	DracoPor sensitiv Weiß, 5 cm x 7,2 cm	6 Packungen / 17183111
28	DracoPor waterproof Transparent, 5 cm x 7,2 cm	6 Packungen / 3030349
36	DracoPor soft Weiß, 5 cm x 7,2 cm	6 Packungen / 2027032
	DracoPor soft Hautfarben, 5 cm x 7,2 cm	6 Packungen / 2577703
	DracoPor waterproof Transparent, 5 cm x 7,2 cm	6 Packungen / 3030349
	DracoPor soft Weiß, 8 cm x 10 cm	6 Packungen / 02027003
	DracoPor sensitiv Weiß, 8 cm x 10 cm	6 Packungen / 17183128
	DracoPor waterproof Transparent, 8 cm x 10 cm	6 Packungen / 3030214
	DracoPor soft Hautfarben, 8 cm x 10 cm	6 Packungen / 2577790
	DracoPor soft Weiß, 8 cm x 15 cm	6 Packungen / 9763366
	DracoPor sensitiv Weiß, 8 cm x 15 cm	6 Packungen / 17183134
	DracoPor waterproof Transparent, 8 cm x 15 cm	6 Packungen / 8906645
	DracoPor soft Weiß, 10 cm x 20 cm	3 Packungen / 09763389
	DracoPor waterproof Transparent, 10 cm x 20 cm	3 Packungen / 08906668 (die letzten beiden Produkte auf 1 Haken, im Wechsel)

Orientierungshilfe Bestückung



Mullkompressen & Sterile Wundverbände

Schlitzreihe	Artikel	Menge/PZN
3	DracoFix Mullkompressen, steril 7,5 cm x 7,5 cm, je 5 x 2 Stück DracoFix Mullkompressen, steril 10 cm x 10 cm, je 5 x 2 Stück	5 Packungen / 02358697 5 Packungen / 02358711
7	DracoFix Mullkompressen, steril 5 cm x 5 cm, je 5 x 2 Stück 2 x 5 cm x 5 cm, je 25 x 2 Stück	5 Packungen / 02358674 2 Packungen / 03388097
12	DracoFix Mullkompressen, steril 3 x 7,5 cm x 7,5 cm, je 25 x 2 Stück	3 Packungen / 03388105
18	DracoFix Mullkompressen, steril 3 x 10 cm x 10 cm, je 25 x 2 Stück	3 Packungen / 03388111
22	DracoFix Mullkompressen, unsteril 2 x 7,5 cm x 7,5 cm, je 100 Stück	4 Packungen / 02268505
26	DracoFix Mullkompressen, unsteril 2 x 10 cm x 10 cm, je 100 Stück	2 Packungen / 01980621
28	DracoPor soft Weiß, 15 cm x 15 cm DracoPor waterproof Transparent, 15 cm x 15 cm (im Wechsel, versetzt)	3 Packungen / 14167488 3 Packungen / 14167465
36	DracoPor soft Weiß, 9 cm x 25 cm DracoPor waterproof Transparent, 9 cm x 25 cm	5 Packungen / 19351222 5 Packungen / 19351239



Fixierungen

Schlitzreihe	Artikel	Menge/PZN
3	DracoFixiermull stretch 10 cm x 10 m, 10 cm x 2 m (dahinter: 10 cm x 2 m)	1 Packung / 12548482 4 Packungen / 12548476
7	DracoFixiermull sensitiv 10 cm x 1 m	3 Packungen / 16890059
10	DracoFixiermull stretch 10 cm x 10 m (dahinter: 10 cm x 2 m) DracoFixiermull waterproof 10 cm x 2 m	1 Packung / 12548482 1 Packung / 12548476 3 Packungen / 16890088
15	DracoSilk 2 x 2,5 cm x 5 m DracoSilk 2 x 1,25 cm x 5 m	8 Packungen / 03767742 12 Packungen / 03767759
22	DracoElfi haft color Fixierbinde, blau 2 x 4 cm x 4 m, 6 cm x 4 m, 8 cm x 4 m	9 Packungen / 09780206 9 Packungen / 09780212 9 Packungen / 09780235
28	DracoElfi haft color Fixierbinde, blau 10 cm x 4 m DracoElfi haft color Fixierbinde, rot 6 cm x 4 m, 8 cm x 4 m	9 Packungen / 09780258 9 Packungen / 09780229 9 Packungen / 09780241
33	DracoSumbi Glatte Fixierbinde 4 cm x 4 m, 6 cm x 4 m	20 Packungen / 01661531 20 Packungen / 01661548
37	DracoSumbi Glatte Fixierbinde 8 cm x 4 m, 10 cm x 4 m	20 Packungen / 01661554 20 Packungen / 01661560
43	DracoElfi Elastische Fixierbinde 4 cm x 4 m, 6 cm x 4 m	20 Packungen / 00736132 20 Packungen / 00736161
	DracoElfi Elastische Fixierbinde 8 cm x 4 m, 10 cm x 4 m	20 Packungen / 00736190 20 Packungen / 00736209

1/2

Mullkompressen & Sterile Wundverbände

Artikel	Größe	Schlitzreihe
DracoFix Mullkompressen, steril	7,5 cm x 7,5 cm 10 cm x 10 cm	3

	Regaleinsatz	Warenvorschub	Regaltrenner	Acryldispenser
Hoch	1 x	2 x	4 x	-
Flach	-	-	-	-



2/2

Mullkompressen & Sterile Wundverbände

Artikel	Größe	Schlitzreihe
DracoFix Mullkompressen, steril	5 cm x 5 cm	7

	Regaleinsatz	Warenvorschub	Regaltrenner	Acryldispenser
Hoch	1 x	1 x	3 x	-
Flach	-	-	-	-



1/2

Fixierungen

Artikel	Größe	Schlitzreihe
DracoElfi haft color Fixierbinde, blau	2 x 4 cm x 4 m 6 cm x 4 m 8 cm x 4 m	15

	Regaleinsatz	Warenvorschub	Regaltrenner	Acryldispenser
Hoch	-	-	-	1 x
Flach	-	-	-	-



2/2

Fixierungen

Artikel	Größe	Schlitzreihe
DracoElfi haft color Fixierbinde, blau	10 cm x 4 m	22
DracoElfi haft color Fixierbinde, rot	6 cm x 4 m 8 cm x 4 m	

	Regaleinsatz	Warenvorschub	Regaltrenner	Acryldispenser
Hoch	-	-	-	1 x
Flach	-	-	-	-



Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit dem WKC NEO

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Außendienstmitarbeiter
bzw. Ihre Außendienstmitarbeiterin oder an unseren Kundenservice.

So erreichen Sie unseren Kundenservice:

Montag bis Freitag 8:00 – 16:30 Uhr

Telefon: 02 31/2 86 66 - 100

Fax: 02 31/2 86 66 - 900